

TOULOUSE METROPOLE

6, rue René Leduc

BP35821

31505 Toulouse Cedex 5

Toulouse-metropole.fr

MODE D'EMPLOI

TELECOMMANDE POUR DISPOSITIFS SONORES

**(Feux sonores, balises sonores, plans
et bornes multisensoriels.)**



Ces télécommandes répondent à la norme nationale NFS 32-002 et peuvent être utilisées sur les communes de France équipées de ce dispositif.

NF S32-002 : dispositifs répéteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes

DESCRIPTION DES TELECOMMANDES

Télécommande universelle qui se présente sous la forme d'un boîtier plastique de dimension 7 x 4 x 2cm de forme arrondi dans sa partie haute

Cette télécommande active les panneaux piétons sonores situés sur les carrefours et l'activation des balises sonores qui équipent certains établissements recevant du public.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Les panneaux piétons existants sur les installations lumineuses tricolores peuvent être complétés de signaux destinés aux personnes déficientes visuelles.

Un bouton unique très facilement identifiable au doigt permet de déclencher à distance, environ une dizaine de mètres, l'ensemble des panneaux qui équipent les traversées piétonnes du carrefour.

Au pied du poteau, il sera possible d'entendre :

- Pendant la durée du « vert piétons » une série de « Bip bip » correspondant au signal codé autorisant la traversée de la voie en toute sécurité,
- Pendant la durée du « rouge piétons », un message parlé répété par deux fois « rouge piétons- rouge piétons » interdisant toute traversée jusqu'à l'apparition du cycle suivant.

MODALITE DE FONCTIONNEMENT MANUEL

- Un appui sur la touche active la télécommande ; l'émetteur émet 1 bip court
- Un double appui augmente le volume du signal sonore et ajoute 3 décibels

MODALITE DE FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE

- Un appui long de trois secondes sur la touche **active** le mode automatique. Trois bips brefs se font alors entendre. Le mode automatique qui déclenche les feux sonores et les balises est activé pendant une demi-heure. L'activation de ce mode est confirmée par un bip bref toutes les minutes.
- Un appui long de trois secondes sur la touche **désactive** le mode automatique. Un premier bip bref suivi de trois secondes plus tard d'un bip long confirme l'arrêt de la prise en compte du mode automatique.

ENTRETIEN

Cette commande basique ne nécessite aucun entretien, à part le remplacement de la pile qui est à effectuer si la télécommande n'émet plus de bip lorsqu'on appui sur le bouton.

- Changement de la pile : Placer la télécommande dans la paume de votre main face avant (bouton) vers vous et maintenez là par la partie arrondi. Avec votre autre main exercer de chaque coté au milieu de celle-ci une pression avec vos doigts (pouce et index), afin de soulever le capot. Vous pouvez ainsi accéder à la pile (CR 2450-3V) pour la changer.